



HƯỚNG DẪN LẮP RÁP KỆ ÚP CHÉN DĨA 4 TẦNG



Ghi chú :



- 04 khung kệ **số 2** giống nhau về kích thước, nhưng khung trên và dưới là khác nhau về kiểu dáng (xem hình tổng thể kệ bên để lắp ráp đúng)



- 04 thanh đứng **số 3**, mỗi thanh sẽ có 4 rãnh lõm



Hình 1



Hình 2



Hình 3

- Các chi tiết **số 4** sẽ có gân lõm (hình 1). Khi ghép 2 chi tiết lại với nhau sẽ tạo thành **1 nút** (hình 2). Nút này khi lắp có gân lõm bên trong, sẽ ăn khớp với vị trí rãnh lõm của thanh **số 3**. **Chú ý là nút này phải để đứng như hình 2 khi lắp ráp.**

Số 1	Nút đế nhựa (số lượng : 4 cái)
Số 2	Khung kệ (số lượng : 4 khung)
Số 3	Thanh đứng (số lượng : 4 thanh)
Số 4	Chi tiết nhựa ABS kỹ thuật (số lượng : 32)
Số 5	Thanh tạo cạnh ngắn (số lượng : 8 thanh)
Số 6	Thanh tạo cạnh dài (số lượng : 8 thanh)

Cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng sản phẩm của chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi đang liên tục nỗ lực cho ra các sản phẩm mới tiện dụng, với chất lượng vượt trội, nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất cho Quý Khách. Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng liên hệ: Điện thoại: 0902.955.996 - <https://www.prota.vn> - kt.congtytinan@gmail.com